



Priručnik

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Uvod

Naš pametni telefon uljepšao je naše prvo obiteljsko putovanje u inozemstvo! Zato bih željela podijeliti para savjeta kako ga najbolje koristiti.



Sadržaj

- 4 Odjednom snimite dvije scene: Dupla Kamera 
- 6 Snimanje pokreta: Drama
- 8 Oživite svoje fotografije: Zvuk & snimka 
- 10 Slikovito ispričajte svoju priču: Album s pričom
- 14 Samo približite prst: Lebdenje
- 18 Pregledavajte bez dodira: Air gesture
- 24 Pokreti glavom: Pametno pomicanje, Pametna pauza
- 27 Podijelite užitak: Group Play
- 32 Pratite kalorije: S Health 
- 35 Kontrola na hladnoći



Odjednom snimite dvije scene: **Dupla Kamera**

Dupla Kamera je funkcija koja vam omogućava istovremeno snimanje lijepog krajolika i auto-portreta. Jučer sam snimio sina kako se igra s pticama i svoju reakciju, sve odjednom!



Odjednom snimite dvije slike pomoću Dupla Kamera načina snimanja

Snimite auto-portret u predivnom okruženju. Uređaj koristi prednju i stražnju kameru i odjednom snima dvije scene.




Na kameri dodirnite za prebacivanje u dupla kamera način rada. Poredajte tražila i snimite sliku.



- Dodirnite umetnutu sliku i podesite njenu veličinu i lokaciju.
- Dodirnite i dodajte različite stilove na umetnutu sliku.

Snimanje pokreta: Drama

Dok sam gledao kako moj sin trči za golubovima na trgu, poželio sam snimiti i njegovu igru. Onda sam se sjetio kako opcija "Drama" omogućava upravo to!



Snimite dinamičke fotografije pomoću opcije Drama

Opciju "Drama" koristite za snimanje niza fotografija subjekta u pokretu te ih kombinirajte u jednu sliku koja obuhvaća svu akciju. Možete kreirati umjetničke i živahne slike i snimiti iz daljine subjekt u pokretu.



Na kameri dodirnite **Način > Drama** za izmjenu načina snimanja na drama shot, a zatim snimite sliku.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće ispravno snimati.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Snimajte fotografije subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
- Snimajte fotografije s pozadinom koja ne sadržava objekte u pokretu.
- Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
- Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir tražila ili je predug poput autobusa ili vlaka.

Oživite svoje fotografije: Zvuk & snimka

Danas je rođendan mojoj kćeri u hotelu
smo joj organizirali rođendansku zabavu.
Zahvaljujući ovom uređaju, možemo snimiti
njenu reakciju i ovjekovječiti je i slikom i
zvukom.



Dodajte zvuk svojim slikama pomoću Zvuk & snimka načina snimanja

Snimite fotografiju i nekoliko sekundi zvuka pomoći zvuk & snimka načina snimanja. Zvuk zaista oživljava fotografiju.



Na kameri dodirnite Način > Zvuk & snimka za izmjenu načina snimanja na zvuk & snimka, a zatim snimite sliku.

Dodirnite ponovo i poslušajte snimljeni zvuk.



Slikovito ispričajte svoju priču: Album s pričom

Snimio sam toliko slika, veliki posao je sve ih organizirati. Srećom, uređaj automatski sortira fotografije i slaže ih u atraktivni foto-album.




Kreirajte medijski album

Uređaj automatski sotira vaše fotografije u albume prema specificiranom kriteriju, a vi možete snimiti detalje o njima.

Kad snimate puno fotografija na jednoj lokaciji ili u jednom danu, uređaj vas upozorava da izradite album.



Kod načina album s pričom, dodirnite **Album s pričom > Prema oznakama**. Unesite naslov albuma, odaberite prikaz slika te odaberite naslovu sliku albuma, a zatim dodirnite **Novi album**.



- Odredite kriterija albuma, poput lokacije, ljudi i vremena.

Dodajte više u album

Možete snimiti detalje za stranicu ili fotografiju. Kad okrećete stranice, dodirnite datum na stranici. Dodirnite  i dodajte zapis na stranicu.

Dodirnite i držite fotografiju za promjenu lokacije na stranici, rotiranje ili povećanje ili smanjenje zuma fotografije.

SAVJET Kad okrećete stranice dodirnite  > **Dodaj sadržaj** te dodajte druge fotografije, zapise ili informacije o lokaciji.

Za dodavanje bilješka na fotografiju, odaberite fotografiju prilikom okretanja stranica, a zatim dodirnite .




- Dodirnite  i dodajte slici različite efekte.

Objavite album

Možete objaviti album s atraktivnim prikazom i čuvati ga na polici za knjige.



U načinu story album, odaberite album i dodirnite > **Naruči knjigu fotografija**. Odaberite valutu, veličinu albuma, a zatim unesite adresu dostavne te ostale potrebne informacije.




- Na zaslonu potvrdite izgled albuma. Za izmjenu prikaza, vratite se natrag u album i dodirnite > **Prom. temu**.

SAVJET Za narudžbu albuma morate se prijaviti na svoj Samsung račun.

Samo približite prst: Lebdenje

Bila sam tako uzbudjena zbog bratovog nastupa pa sam snimila jako dugi videozapis. Kasnije sam pokušala pronaći dio kad je počeo plesati, ali videozapis je bio toliko dug da taj dio nisam uspjela pronaći! Baš kad sam postala poprilično frustrirana, došla je moja mama te je prstom pokazala na zaslon, kao čarolijom prikaz se pojavio. Divno!



Jednostavna pretraga pomoću informativnog prikaza

Na zaslonu pokažite na mapu albuma i u mapi će se pojaviti prikaz slika. Svaku sliku možete jednostavno pronaći bez provjeravanja svake pojedine mape.

Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Lebdenje, povucite u desno gumb **Lebdenje**, a zatim u desno povucite gumb **Pregled informacija**.




SAVJET

Kad prstom pokažete broj na tipkovnici možete prikazati i kontaktne podatke broja na brzom biranju. Za korištenje ove funkcije aktivirajte funkciju prikaza brzog biranja.

Jednostavna pretraga pomoću prikaza napretka

Tijekom reprodukcije na zaslonu prst usmjerite prema traci napretka za prikaz segmenta videozapisa. Željenu točku možete pronaći brzo i jednostavno.

Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Lebdenje, povucite u desno gumb **Lebdenje**, a zatim u desno povucite gumb **Prikaz napretka**.




Jednostavna pretraga pomoću povećala internetske stranice

Za prikaz uvećanog sadržaja prstom pokažite na zaslon dok gledate internetske stranice. Ova funkcija pomaže vam prilikom prikazivanja internetskih stranica i odabira poveznica.



Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Lebdenje, povucite u desno gumb Lebdenje, a zatim u desno povucite gumb Povećanje web-stranice.



Pregledavajte bez dodira: Air gesture

Ova uređaj zaista je čaroban. Suprug mi je pokazao kako mogu pogledati slike jednostavnim pokretom ruke preko zaslona. Foto-album se može pogledati čak i kad su ruke zaprljane masnoćom s pizze!



Pregledavajte fotografije putem zračnog preglednika

Pomaknite ruku lijevo ili desno preko zaslona i provrtite slike, glazbu i stranice.

Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Pokreti i geste > Air gesture, povucite u desno gumb Air gesture, a zatim povucite u desno gumb Zračno pregledavanje.



Odgovorite na poziv prihvaćanjem poziva bez dodira

Predite rukom iznad zaslona i javite se na dolazni poziv.

Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Pokreti i geste > Air gesture, povucite u desno gumb Air gesture, a zatim povucite u desno gumb Zračno prihvaćanje poziva.



Prikaz ključnih informacija putem brzog pogleda

Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad zaslona za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.

Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Pokreti i geste > Air gesture, povucite u desno gumb Air gesture, a zatim povucite u desno gumb Brzi pogled.



Okrenite stranice pomoću skoka zrakom.

Prilikom pregledavanja e-pošte ili internetskih stranica pomaknite rukom gore ili dolje preko zaslona i pomičite se gore ili dolje po stranici.



Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Pokreti i geste > Air gesture, povucite u desno gumb Air gesture, a zatim povucite u desno gumb Zračni skok.



Povucite ikone pomoću pomicanja zrakom

Na početnom zaslonu, jednom rukom dodirnite i držite ikonu, a drugom rukom pomičete lijevo ili desno preko zaslona za prebacivanje ikone na drugu lokaciju.

Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Pokreti i geste > Air gesture, povucite u desno gumb Air gesture, a zatim povucite u desno gumb Zračno premještanje.




SAVJET

Ovom funkcijom događaj možete pomaknuti na drugi dan ili tjedan. Prilikom korištenja dnevnog ili tjednog kalendara, dodirnite i držite događaj a drugu ruku pomaknite lijevo ili desno.


Pokreti glavom: Pametno pomicanje, Pametna pauza

Vidjela sam supruga kako bulji i telefon.
Mislila sam kako je možda zaspao s otvorenim
očima, ali rekao mi je kako čita novine. Uređaj
mu omogućava pomicanje po stranicama i to
klimanjem glave!



Pomicanje po stranicama pomoću funkcije Pametno pomicanje

Pomoći funkcije pametnog pomicanja možete se pomicati gore ili dolje po e-pošti ili internetskim stranicama. Pomaknite glavom gore ili dolje ili nagnite uređaj naprijed i natrag.



Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Pametni zaslon, a zatim u desno povucite gum Pametno pomicanje.




Pauzirajte reprodukciju videozapisa pomoću funkcije Pametna Pauza

Pomoću funkcije pametne pauze reprodukcija videozapisa se automatski prekida kad pogled skrenete sa zaslona. Reprodukcija se nastavlja kad ponovo pogledate zaslon.




Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Pametni zaslon, a zatim dodirnite označenu kućicu pored Pametna pauza.



Podijelite užitak: Group Play

Moj sin i kćer zabavljali su se uređujući neke naše slike. Koristila sam uređaj za pridruživanje njihovoj grupi kako bih vidjela čemu se tako smiju. Što je to? Ja... s divovskim brkovima!




Podijelite slike pomoću funkcije Group Play

Pomoću uređaja kreirajte grupu i dozvolite drugim uređajima dijeljenje sadržaja putem Wi-Fi veze. Zajedno možete urediti i dijeliti slike.

Za dijeljenje slika s vašeg uređaja dodirnite **Group Play > Kreiranje grupe** za kreiranje grupe. Zatim dodirnite **Dijeli slike** te odaberite sliku koju želite podijeliti.

Za pridruživanje grupi i pregled dijeljenih slika dodirnite **Group Play > Pridruži se grupi > Dijeli slike**.



SAVJET Dodirnite za crtanje po slici.

Podijelite dokumente pomoću funkcije Group Play

Jednostavno možete dijeliti dokumente s vašeg uređaja. Za dijeljenje dokumenata ne trebate slati e-poštu ili se povezati na veći zaslon.

Za dijeljenje dokumenata s vašeg uređaja dodirnite **Group Play > Kreiranje grupe** za kreiranje grupe. Zatim dodirnite **Dijeli dokumente** te odaberite dokument koji želite podijeliti.

Za pridruživanje grupi i pregled dijeljenih dokumenata dodirnite **Group Play > Pridruži se grupi > Dijeli dokumente**.



Podijelite glazbu pomoću sustava surround zvuka

Možete podijeliti živu glazbu te koristiti povezane uređaje kao sustav surround zvuka i još više uživati u glazbi.

Za dijeljenje glazbe s vašeg uređaja dodirnite **Group Play > Kreiranje grupe** za kreiranje grupe. Zatim dodirnite **Dijeli glazbu** te odaberite glazbu koju želite podijeliti.

Za pridruživanje grupi i pregled dijeljenih dokumenata dodirnite **Group Play > Pridruži se grupi > Dijeli glazbu**.



SAVJET

Dodirnite za podešavanje glasnoće. Možete podesiti glasnoću za svaki spojeni uređaj.

Zajedno igrajte igrice

Ne igrajte se sami - uživajte u igricama i natječite se s prijateljima. Zajedno igrajte online igrice pomoću group play funkcije.

Za zajedničko igranje igrica dodirnite **Group Play > Kreiranje grupe** za kreiranje grupe. Zatim dodirnite **Igraj igre**, a zatim odaberite igru koju želite igrati.

Za pridruživanje grupi i zajedničko igranje dodirnite **Group Play > Pridruži se grupi > Igraj igre**.



Pratite kalorije: S Health

Kad putujete uvijek je uzbudljivo kušati novu hranu, ali kalorije se lako nakupe! S ovom funkcijom jednostavno mogu pratiti koliko kalorija sam unijela i sagorjela tijekom dana.



Pratite kalorije pomoću funkcije S Health

Pratite kalorije koje ste unijeli i potrošili. Unesite važne informacije i podešite svoj fitness cilj koji će vam pomoći u održavanju zdravog načina života.

U S Health aplikaciji unesite fizičke podatke poput spola, visine, težine i potrebne informacije za potpuni profil.

Zabilježite kalorije koje ste unijeli svaki dan. Možete podešiti ciljane kalorije koje trebate unijeti i pratite svoj napredak.

Zabilježite kalorije koje sagorijevate tijekom hodanja ili vježbanja. Možete podešiti ciljano sagorijevanje kalorija. Uređaj pokazuje koliko ste se približili svom cilju i nagrađuje vas zlatnom medaljom kad ga ostvarite.



SAVJET Jedinice mjere mogu se razlikovati ovisno o području.

Provjerite svoje idealno okruženje

Uređaj mjeri trenutnu temperaturu i vlažnost te preporuča idealno okruženje kako bi vam bilo ugodno.



U S Health aplikaciji dodirnite ➡ Razina ugode a zatim pogledajte idealnu temperaturu i vlažnost.



- Ikone lica pokazuju je li trenutno okruženje ugodno.
- Vaša trenutna i idealna temperatura prikazane su na lijevoj strani.
- Vaša trenutna i idealna vlažnost prikazane su na desnoj strani.

Kontrola na hladnoći

Djeci smo poklonili zaista lijepе rukavice. Prije su trebali skinuti rukavice kako bi rukovali mobitelom, ali to nije slučaj s ovim uređajem. On prepoznaće dodir čak i kad imate rukavice na rukama!

- Za korištenje ove funkcije dodirnite Postavke > Moj uređaj > Zaslon a zatim dodirnite označenu kućicu pored Visoka osjetlj. odira.
- Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke naredbe možda neće biti prepoznate.



Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelju usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.



Printed in Korea
GH68-38853D

Croatian. 05/2013. Rev.1.2