



Ghid




Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Introducere

Telefonul nostru inteligent a făcut ca prima noastră călătorie de familie în străinătate să fie mult mai interesantă! Așa că mi-ar plăcea să împărtășesc câteva sfaturi despre cum să profitați la maxim de acesta.



Cuprins

- 4 Captați două scene simultan: Dual Camera 
- 6 Captați acțiunea: Drama Shot
- 8 Dați-le viață fotografiilor dvs.: Sunet & imagine 
- 10 Înregistrați povestea dvs. în imagini: Album de povești
- 14 Pur și simplu apropiați degetul: Air view
- 18 Răsfoiți fără atingere: Air gesture
- 24 Controlați ecranul cu ajutorul privirii:
Derulare inteligentă, Întrerupere inteligentă
- 27 Împărtășiți bucuria cu cei dragi: Group Play
- 32 Urmăriți kaloriile: S Health 
- 35 Controlați dispozitivul atunci când este frig



Captați două scene simultan: Dual Camera


Funcția dual camera îmi permite să captez simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret. Ieri, am putut surprinde bucuria fiului meu în timp ce se juca cu păsările, dar și trairile mele, totul în același timp!




Realizați două imagini concomitent utilizând caracteristica Dual Camera

Încadrați un autoportret într-un decor aparte. Dispozitivul permite folosirea simultană a camerei frontale și a celei din spate în vederea captării a două scene în același timp.




În camera foto, atingeți  pentru a comuta la modul dual camera. Aliniați vizoarele, apoi captați imaginea.



- Apăsați imaginea inserată pentru a-i regla dimensiunea și locația.
- Atingeți  pentru a adăuga stiluri diverse imaginii inserate.

Captați acțiunea: Drama Shot

În timp ce-l urmăream pe fiul meu
fugărind porumbeii în jurul pieței
publice, mi-am dorit să pot surprinde
toate poznele lui. Apoi mi-am amintit că
drama shot face tocmai acest lucru!



Realizați o imagine dinamică folosind funcția Drama Shot

Utilizați funcția drama shot pentru a capta o serie de imagini ale unei subiect în mișcare și pentru a le combina într-o imagine care surprinde toată acțiunea. Puteți crea o imagine artistică și dinamică a unui subiect în mișcare pe o anumită distanță.



În camera foto, atingeți **MOD > Dramă** pentru a comuta la drama shot, apoi captați imaginea.

Pentru a obține cele mai bune imagini, utilizați următoarele sfaturi. Este posibil ca dispozitivul să nu facă poze corespunzător, în alte condiții decât cele specificate.

- Mențineți camera stabilă și rămâneți nemișcat în timpul realizării fotografiilor.
- Realizați fotografii unui subiect care se mișcă într-o singură direcție.
- Realizați fotografii fără nici un subiect în mișcare.
- Evitați fotografierea subiecților și fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.
- Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care este prea aproape sau prea departe pentru a încăpea în cadrul vizorului, sau care este prea lung, cum ar fi un autobuz sau un tren.

Dați-le viață fotografiilor dvs.: Sunet & imagine

Astăzi este ziua de naștere a fiicei mele
și ținem o petrecere la hotelul nostru.
Mulțumită funcției Sunet & imagine, am
putut să-i captăm reacția printr-o fotografie
cu sunet.



Adăugați sunet fotografiilor dvs. cu modul Sunet & imagine

Captați o fotografie și înregistrați câteva secunde de sunet cu modul Sunet & imagine. Sunetul chiar dă viață fotografiei.



În camera foto, atingeți **MOD > Sunet și foto** pentru a comuta la modul Sunet & imagine, apoi captați imaginea.

Atingeți pentru a asculta sunetul înregistrat.



Înregistrați povestea dvs. în imagini: Album de povești

Am ajuns să fac atât de multe imagini încât este o sarcină dificilă să le organizez pe toate. Din fericire, dispozitivul sortează automat fotografiile în funcție de locație și le grupează într-un album foto încântător.




Creați un album media

Dispozitivul sortează automat fotografiile dvs. în albume după un criteriu specificat și vă permite înregistrarea detaliilor acestora.

Atunci când realizați o serie de fotografii într-o singură locație sau într-o singură zi, dispozitivul vă sugerează să creați un album.




În Album de povești, atingeți **Creează un album** > **După informații etichetă** și introduceți detaliile dorite. Completați un titlu pentru album, selectați aspectul imaginilor, alegeți o imagine pentru copertă, apoi atingeți **Creează un album**.





- Specificați criteriile pentru album, cum ar fi locația, persoana și ora.

Personalizați-vă albumele


Puteți înregistra detaliile paginilor sau pe cele ale fotografiilor. În timp ce răsfoiți paginile selectați data în cadrul unei pagini. Apăsați  pentru a adăuga un memo paginii.

Apăsați și țineți apăsat pe o fotografie pentru a-i modifica locația, pentru a o roti sau pentru a o mări sau micșora.

SFAT În timp ce răsfoiți paginile apăsați  > **Adăugare conținut** și adaugați noi fotografii, memo-uri sau alte informații despre locație.

Pentru a insera o captură fotografiei, selectați o fotografie în timp ce răsfoiți prin album și apoi apăsați .





- Atingeți  pentru a adăuga diverse efecte imaginilor.


Publicați un album

Puteți publica un album cu un aspect atractiv și îl puteți păstra pe raft.



În Album de povești, selectați un album și atingeți  > **Comandați un album foto**. Selectați moneda, dimensiunea albumului, apoi introduceți adresa de livrare și alte detalii după cum vă este indicat.




- Manevrați aspectul albumului pe ecran. Pentru a schimba tema, reîntoarceți-vă la album și apăsați  > **Modif. temă**.

SFAT Pentru a comanda un album este necesar să vă înregistrați în contul dvs. Samsung.

Pur și simplu apropiați degetul: Air view

Am fost atât de încântată de reprezentăția fratelui meu încât am înregistrat un videoclip foarte lung. Mai târziu, am dorit să găsesc partea în care a început să danseze, însă videoclipul era prea lung și nu am putut să o găsesc! Tocmai când deveneam foarte frustrată, mama mea a venit și a indicat spre ecran și ca dintr-o magie a apărut o previzualizare. Uimitor!



Căutați cu ușurință folosind opțiunea de previzualizare

Indicați spre folderul albumului de pe ecran pentru a previzualiza imaginile conținute în folder. Puteți găsi cu ușurință o imagine fără a verifica fiecare folder în parte.

SFAT Puteți de asemenea să previzualizați informațiile contactelor înregistrate prin intermediul funcției de apleare rapidă în momentul în care indicați pe tastatură un anumit număr. Pentru a utiliza această caracteristică activați funcția de apelare rapidă.

Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Vizualizare etichetă**, glisați comutatorul **Vizualizare etichetă** la dreapta, apoi glisați comutatorul **Previzualizare informații** la dreapta.




Căutați cu ușurință folosind opțiunea de previzualizare

Indicați spre bara de progres pe ecran pentru a previzualiza fragmente dintr-un videoclip în timp ce sunteți în modul redare. Puteți găsi rapid și facil scena pe care o doriți.



Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Vizualizare etichetă**, glisați comutatorul **Vizualizare etichetă** la dreapta, apoi glisați comutatorul **Previzualizare progres** la dreapta.



Căutați cu ușurință folosind opțiunea Lupă pagină web

Indicați spre link-uri pe ecran în timpul vizualizării unei pagini web pentru a vizualiza conținutul într-un format mai mare. Această caracteristică vă ajută să vizualizați pagini web și să selectați link-uri.



Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Vizualizare etichetă**, glisați comutatorul **Vizualizare etichetă** la dreapta, apoi glisați comutatorul **Lupă pagină web** la dreapta.



Răsfoiți fără atingere: Air gesture

Acest dispozitiv este magic cu adevărat. Soțul meu mi-a arătat cum pot previzualiza imagini pur și simplu ținând mâna peste ecran. El poate vizualiza un album foto chiar și atunci când mănâncă pizza!



Răsfoiți fotografiile utilizând caracteristica Răsfoire în aer

Glisați mâna la stânga sau dreapta peste ecran pentru a vă uita la imagini, muzică sau pagini.

Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Mișcări și gesturi > Air gesture**, glisați comutatorul **Air gesture** la dreapta, apoi glisați comutatorul **Răsfoirea prin gesturi** la dreapta.



Preluați un apel folosind caracteristica Răspunsul la apeluri prin gesturi

Treceți mâna peste ecran pentru a prelua un apel primit.

Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Mișcări și gesturi > Air gesture**, glisați comutatorul **Air gesture** la dreapta, apoi glisați comutatorul **Răspunsul la apeluri prin gesturi** la dreapta.



Vizualizați informațiile esențiale utilizând caracteristica Privire rapidă

Când ecranul este oprit, mișcați mâna deasupra ecranului pentru a vizualiza notificările, apelurile pierdute, mesajele noi, data și ora, etc.

Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Mișcări și gesturi > Air gesture**, glisați comutatorul **Air gesture** la dreapta, apoi glisați comutatorul **Privirea rapidă** la dreapta.



Derulați paginile folosind caracteristica Saltul prin gesturi

În timpul vizualizării e-mail-urilor sau a paginilor web, mișcați mâna în sus sau în jos peste ecran pentru a derula paginile.



Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Mișcări și gesturi > Air gesture**, glisați comutatorul **Air gesture** la dreapta, apoi glisați comutatorul **Saltul prin gesturi** la dreapta.



Mutați pictograme folosind caracteristica Mutarea prin gesturi

Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o pictogramă cu o mână, apoi mișcați cealaltă mână la stânga sau la dreapta peste ecran pentru a muta pictograma în altă locație.


SFAT Cu această caracteristică puteți muta evenimente în altă zi sau săptămână. În timpul utilizării calendarului zilnic sau săptămânal, țineți apăsat un eveniment, apoi mișcați cealaltă mână la stânga sau la dreapta.

Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Mișcări și gesturi > Air gesture**, glisați comutatorul **Air gesture** la dreapta, apoi glisați comutatorul **Mutarea prin gesturi** la dreapta.




Controlați ecranul cu ajutorul privirii: Derulare inteligentă, Întrerupere inteligentă

L-am surprins pe soțul meu uitându-se fix la dispozitiv. Am crezut că a adormit cu ochii deschiși, dar el a spus că citea ziarul. Dispozitivul îi permite să deruleze paginile doar cu ajutorul privirii!



Derulați paginile utilizând caracteristica Derulare inteligentă

Folosind caracteristica derulare inteligentă, puteți naviga prin e-mail-uri sau pagini web în sus sau în jos. Priviți în partea de sus sau de jos a ecranului și înclinați dispozitivul înainte sau înapoi.



Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Ecran inteligent**, apoi glisați comutatorul **Derulare inteligentă** la dreapta.



Întrerupeți videoclipuri utilizând caracteristica Întrerupere inteligentă

Folosind caracteristica întrerupere inteligentă, rularea unui videoclip se oprește automat dacă te uiți în altă parte. Videoclipul se reia când privești din nou la ecran.




Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Ecran inteligent**, apoi bifați caseta de lângă **Întrerupere inteligentă**.



Împărtășiți bucuria cu cei dragi: Group Play

Fiul și fiica mea s-au distrat editând câteva fotografii de ale noastre. Am utilizat dispozitivul pentru a mă alătura grupului lor și pentru a vedea motivul pentru care râdeau așa de tare. Ce era? Eu...cu o mustață imensă!





Partajați fotografiile folosind caracteristica Group Play

Creați un grup prin intermediul dispozitivului și permiteți-le celorlalte dispozitive să partajeze conținut printr-o conexiune Wi-Fi. Puteți partaja și edita imagini.

Pentru a partaja imagini din dispozitivul dvs., atingeți **Group Play > Creați un grup** pentru a crea un grup. Apoi atingeți **Partajați imagini** și selectați imaginea pe care doriți să o partajați.

Pentru a vă alătura unui grup și pentru a vizualiza imagini partajate, atingeți **Group Play > Alătur. la grup > Partajați imagini**.



SFAT Atingeți  pentru a desena pe imagine.

Partajați documente folosind caracteristica Group Play

Puteți partaja cu ușurință documente prin intermediul dispozitivului. Nu trebuie să trimiteți e-mail-uri sau să vă conectați la un ecran mai mare pentru a partaja documentele dvs.

Pentru a partaja documente din dispozitivul dvs., atingeți **Group Play** > **Creați un grup** pentru a crea un grup. Apoi atingeți **Partajați documente** și selectați documentul pe care doriți să îl partajați.

Pentru a vă alătura unui grup și pentru a vizualiza documentul partajat, atingeți **Group Play** > **Alătur. la grup** > **Partajați documente**.




Partajați muzică folosind sistemul de sunet surround

Puteți să partajați muzică și să utilizați dispozitivele conectate ca sistem de sunet surround pentru a obține cea mai bună experiență muzicală.

Pentru a partaja muzică din dispozitivul dvs., atingeți **Group Play > Creați un grup** pentru a crea un grup. Apoi atingeți **Partajați muzică** și selectați melodia pe care doriți să o partajați.

Pentru a vă alătura unui grup și pentru a asculta muzică partajată, atingeți **Group Play > Alătur. la grup > Partajați muzică**.



SFAT Atingeți  pentru a regla volumul. Puteți regla volumul fiecărui dispozitiv conectat.

Jucați jocuri împreună cu prietenii

Nu vă jucați de unul singur, în schimb bucurați-vă și concurați cu prietenii dvs. Jucați împreună jocuri online folosind caracteristica group play.

Pentru a partaja jocuri împreună, atingeți **Group Play** > **Creați un grup** pentru a crea un grup. Apoi atingeți **Jucați jocuri**, apoi selectați jocul pe care doriți să îl jucați.

Pentru a vă alătura unui grup și pentru a juca jocuri împreună, atingeți **Group Play** > **Alătur. la grup** > **Jucați jocuri**.



Urmăriți caloriile: S Health

A fost întotdeauna foarte interesant să încerc mâncare diversă pe durata călătoriilor, însă caloriile se adună așa de rapid! Cu această aplicație la îndemână, pot urmări cât de multe calorii am mâncat și am ars astăzi.



Administrați kaloriile folosind caracteristica S Health

Țineți evidența kaloriilor pe care le-ați consumat și le-ați folosit. Introduceți informațiile dvs. vitale și setați un obiectiv de optimizare a condiției fizice pentru a vă ajuta să duceți un stil de viață sănătos.



În aplicația S Health, introduceți caracteristicile dvs. fizice, precum genul, înălțimea, greutatea și alte informații solicitate, pentru a finaliza profilul.

Înregistrați kaloriile pe care le consumați în fiecare zi. Puteți seta un obiectiv pentru consumul caloric și vizualiza progresul dvs.


Înregistrați kaloriile pe care le-ați ars în timpul mersului pe jos sau în timpul efectuării altor exerciții. Puteți să setați un obiectiv pentru utilizarea calorică. Dispozitivul vă va indica cât de aproape sunteți de atingerea obiectivului stabilit și vă răsplătește cu o medalie de aur în momentul în care îl îndepliniți.

SFAT Unitățile de măsură pot varia în funcție de regiune.

Verificați parametrii mediului dvs. ideal

Dispozitivul măsoară temperatura și umiditatea curentă și îți recomandă un mediu ideal pentru propriul confort.



În aplicația S Health, atingeți  > **Nivel de confort** apoi vizualizați temperatura și umiditatea ideală.



- Pictograma față indică dacă mediul actual este cel mai bun pentru dvs.
- Temperatura curentă și cea ideală sunt afișate pe partea stângă a ecranului
- Umiditatea curentă și cea ideală sunt afișate pe partea dreaptă a ecranului.

Controlați dispozitivul atunci când este frig

Le-am dăruit copiilor mei niște mănuși frumoase. Înainte, trebuiau să își scoată mănușile pentru a utiliza un telefon, nu însă și în cazul acestui dispozitiv. Acesta recunoaște atingerea chiar și când purtați mănuși!

- Pentru a utiliza această caracteristică, atingeți **Setări > Dispozitivul meu > Afișare**, apoi bifați caseta de lângă **Sensib. mare la apăsare**.
- În funcție tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.



Anumite meniuri pot diferi față de dispozitivul dvs. în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și pot fi modificate fără notificare prealabilă.



Printed in Korea

GH68-38853N

Romanian. 05/2013. Rev.1.2