SAMSUNG

Наръчник

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Увод

Нашият смартфон направи първото ни семейно пътуване зад граница толкова по-съдържателно! Затова искам да споделя някои съвети как да се възползвате максимално от него.

Съдържание

4 Заснемете две сцени наведнъж: Dual Camera

6 Уловете действието: Drama Shot

8 Вдъхнете живот на снимките си: Sound & Shot

10 Запишете своята история в снимки: Story Album

14 Просто приближете пръста си: Air view

18 Преглеждайте без да докосвате: Air Gesture

24 Движения с глава: Samsung Smart Scroll, Samsung Smart Pause

27 Споделете радостта: Group Play

32 Следете калориите: S Health

35 Контрол при студ

Заснемете две сцени наведнъж: Dual Camera

Функцията Dual Camera ми позволява да заснема красивия пейзаж и автопортрет едновременно. Вчера заснех сина си да си играе с птиците, а с това и моята реакция!

Заснемане на две снимки едновременно в режим Dual Camera

Заснемете автопортрет в удивителна обстановка. Устройството използва предната и задната камера, за да заснеме две сцени наведнъж.

На камерата чукнете , за да преминете в режим Dual Camera. Подравнете визьора и заснемете изображението.

- Чукнете Вмъкване на изображение, за да регулирате размера и разположението му.
- Чукнете , за да добавите различни стилове към Вмъкни изображение.

Уловете действието: Drama Shot

Гледайки как синът ми гони гълъбите около площада, ми се прииска да уловя всички негови очарователни лудории. Тогава си спомних, че Drama Shot прави точно това!

Заснемане на динамична снимка с Drama Shot

Използвайте режима Drama Shot, за да заснемете поредица от изображения на движещ се обект и ги комбинирайте в изображение, което улавя цялото действие. Можете да създадете артистично и живо изображение на движещ се обект в далечината.

На камерата чукнете **РЕЖИМ** > **Драма**, за да преминете към режим Drama Shot, след което заснемете изображението.

За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.

- Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
- Направете снимки на обект, който се движи в една посока.
- Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
- Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
- Избягвайте заснемането на обект, който е твърде близо или твърде далече за да се помести в зрителното поле на визьора, както и на твърде дълги обекти като автобус или влак.

Вдъхнете живот на снимките си: Sound & Shot

Днес е рожденият ден на дъщеря ми и празнувахме в нашия хотел. Благодарение на устройството ще можем да уловим нейната реакция в снимка и звук.

Добавяне на звук към вашите изображения с режим Sound & Shot

Направете снимка и запишете няколко секунди аудио с режима Sound & Shot. Аудио звукът наистина вдъхва живот на снимката.

На камерата чукнете **РЕЖИМ** > **Звук и снимка**, за да преминете към режим Sound & Shot, след което заснемете изображението.

Запишете своята история в снимки: Story Album

Правя толкова много снимки, че ми отнема много усилия да ги организирам. За щастие устройството автоматично сортира моите снимки и ги превръща в атрактивен фото албум.

Създаване на медиен албум

Устройството автоматично сортира вашите снимки в албуми с критериите, зададени от вас, а можете и да записвате данни за тях.

Когато направите много снимки на едно място в един ден, устройството ви подканя да създадете албум.

В албума с история чукнете **Създаване на албум** > **По информация за тагове** и въведете подробности. Въведете заглавие за албума, изберете подредбата на изображенията и изображение за корицата и чукнете **Създаване на албум**.



- Определете критерии за албума като местоположение, хора и време.

Добавяне на още към албума

Можете да запишете данни за страницата или снимката. Докато прелиствате страниците, чукнете дата на страницата. Чукнете , за да добавите бележка към страницата.

Чукнете и задръжте снимка, за да промените местоположението ѝ на страницата, да я завъртите или да я приближите или отдалечите.

СЪВЕТ Докато прелиствате страниците, чукнете > **Добавяне на съдържание** и добавете други снимки, бележки или информация за местоположението.

За да добавите надпис към снимката, изберете снимка, докато разлиствате страниците и чукнете .

- Чукнете , за да добавите ефекти към изображението.

Публикуване на албум

Можете да публикувате албум с атрактивно оформление и да го запазите на своята полица.

В албума с история изберете албум и чукнете [≡] > **Поръчване на фотоалбум**. Изберете валутата, размера на албума и въведете адреса за доставка и другите необходими данни.



- Проверете оформлението на албума на екрана. За да промените оформлението, върнете се до албума и чукнете [≡] > **Смяна тема**.

СЪВЕТ За да поръчате албум, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.

Просто приближете пръста си:
Air view

Бях толкова развълнувана от изпълнението на брат си, че записах наистина дълъг видеоклип. По-късно исках да намеря сцената, където той започва да танцува, но видеоклипът беше толкова дълъг, че не можах да я намеря! Точно когато започнах да се отчайвам, майка ми дойде и посочи с пръст към екрана, при което като по чудо се появи визуализация. Изумително!



Лесно търсене с Преглед на информация

Посочете към папката с албума на екрана, за да видите снимките в папката. Можете лесно да намерите изображение, без да проверявате всяка папка.

СЪВЕТ Можете също да визуализирате информация за запис с бързо набиране, когато посочите номер на клавиатурата. За да използвате тази функция, активирайте функцията за визуализация на информацията за бързо набиране.

За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Въздушен изглед**, плъзнете превключвателя **Въздушен изглед** надясно, след което плъзнете превключвателя **Преглед на информация** надясно.



Лесно търсене с Преглед на напредъка

Посочете лентата за напредъка на екрана, за да видите сегменти от видеоклип, докато сте в режим на възпроизвеждане. Можете да намерите желаната точка бързо и лесно.

За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Въздушен изглед**, плъзнете превключвателя **Въздушен изглед** надясно, след което плъзнете превключвателя **Преглед на напредъка** надясно.



Лесно търсене с Лупа за уеб страници

Посочете към екрана, докато гледате уеб страница, за да видите съдържанието в по-голям размер. Тази функция ви помага да видите уеб страницата и да изберете препратки.

За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Въздушен изглед**, плъзнете превключвателя **Въздушен изглед** надясно, след което плъзнете превключвателя **Лупа за уебстраница** надясно.

Преглеждайте без да докосвате: Air Gesture

Това устройство е наистина вълшебно. Съпругът ми ми показа как да гледам изображения, като просто махна с ръка през екрана. Той може да прелиства фото албуми, дори когато има мазнина от пица по ръцете си!

Преглед на снимки с Въздушен преглед

Махнете с ръката си наляво или надясно през екрана, за да разглеждате снимки, музика или страници.

За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Движения и жестове** > **Air gesture**, плъзнете превключвателя **Air gesture** надясно, след което плъзнете превключвателя **Преглеждане във въздуха** надясно.

Отговор на повикване с Въздушно приемане на повикване

Махнете с ръката си през екрана, за да отговорите на входящо повикване.

За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Движения и жестове** > **Air gesture**, плъзнете превключвателя **Air gesture** надясно, след което плъзнете превключвателя **Приемане на повикване във въздуха**.

Преглед на ключова информация с Бърз поглед

Докато екранът е изключен, придвижете ръката си над екрана, за да видите известия, пропуснати повиквания, нови съобщения, часа и датата и други.

За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Движения и жестове** > **Air gesture**, плъзнете превключвателя **Air gesture** надясно, след което плъзнете превключвателя **Бърз преглед** надясно.

Прелистване на страници с Въздушен скок

Докато гледате имейли или уеб страници, придвижете ръката си нагоре или надолу през екрана, за да превъртите страницата нагоре или надолу.

За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Движения и жестове** > **Air gesture**, плъзнете превключвателя **Air gesture** надясно, след което плъзнете превключвателя **Прескачане във въздуха** надясно.

Преместване на икона с Въздушно преместване

На началния екран чукнете и задръжте икона с една ръка, след което придвижете другата си ръка наляво или надясно през екрана, за да преместите иконата на друго място.

СЪВЕТ Можете да преместите събитието до друг ден или седмица с тази функция. Докато използвате дневния или седмичния календар, чукнете и задръжте събитие, след което придвижете другата си ръка наляво или надясно.

За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Движения и жестове** > **Air gesture**, плъзнете превключвателя **Air gesture** надясно, след което плъзнете превключвателя **Преместване във въздуха** надясно.

Движения с глава: Samsung Smart Scroll, Samsung Smart Pause

Заварих съпруга си просто да се взира в телефона си. Помислих си, че е заспал с отворени очи, но той каза, че чете вестник. Това устройство наистина му позволява да превърта страници само чрез кимане с глава!



Превъртане на страници със Samsung Smart Scroll

С функцията Smart Scroll можете да превъртате имейли и уеб страници нагоре или надолу. Кимнете с главата си нагоре или надолу, или наклонете устройството назад и напред.



За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Умен екран**, след което плъзнете превключвателя **Умно превъртане** надясно.

Пауза във видеоклип със Samsung Smart Pause

С функцията Smart Pause във възпроизвеждането автоматично се прави пауза, когато погледнете настрани от екрана. То започва отново, когато погледнете екрана.

За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Умен екран**, след което чукнете полето за отметка до **Умна пауза**.

Споделете радостта: Group Play

Синът ми и дъщеря ми се забавляват, редактирайки някои от нашите снимки. Използвах устройството, за да се присъединя към тяхната група и да видя на какво се смееха толкова високо. Какво е това? Аз... с огромен мустак!



Споделяне на снимки с Group Play

Създайте група с устройството и позволете на други устройства да споделят съдържание чрез Wi-Fi връзка. Можете да споделяте и заедно да редактирате изображения.

За да споделите снимки от вашето устройство, чукнете **Group Play** > **Създаване на група**, за да създадете група. След това чукнете **Споделяне на снимките** и изберете снимките, които да споделите.

За да се присъедините към група и да гледате споделени снимки, чукнете **Group Play** > **Прис. към група** > **Споделяне на снимките**.

СЪВЕТ Чукнете ✎, за да рисувате по снимката.

Споделяне на документи с Group Play

Можете лесно да споделяте документи на устройството си. Не е нужно да изпращате имейли или да свързвате към голям екран, за да споделите своите документи.

За да споделите документи от вашето устройство, чукнете **Group Play** > **Създаване на група**, за да създадете група. След това чукнете **Споделяне на документи** и изберете документ, който да споделите.

За да се присъедините към група и да гледате споделен документ, чукнете **Group Play** > **Прис. към група** > **Споделяне на документи**.



Споделяне на музика със система за сърраунд звук

Можете да споделите музика на живо, както и да използвате свързани устройства като система за сърраунд звук, за да се възползвате максимално от своето музикално преживяване.

За да споделите музика от вашето устройство, чукнете **Group Play** > **Създаване на група**, за да създадете група. След това чукнете **Споделяне на музика** и изберете музика, които да споделите.

За да се присъедините към група и да слушате споделена музика, чукнете **Group Play** > **Прис. към група** > **Споделяне на музика**.



СЪВЕТ Чукнете ⚙, за да промените силата на звука. Можете да промените силата на звука на всяко от свързаните устройства.

Съвместни игри

Не играйте сами - вместо това се наслаждавайте на игри и се състезавайте със своите приятели. Играйте заедно на онлайн игри с функцията Group Play.

За да играете заедно на игри, чукнете **Group Play** > **Създаване на група**, за да създадете група. След това чукнете **Играене на игри** и изберете игра, на която да играете.

За да се присъедините към група и да играете игри заедно, чукнете **Group Play** > **Прис. към група** > **Играене на игри**.

Следете калориите: S Health

Вълнуващо е да опитвате различна храна, докато пътувате, но калориите се натрупват толкова бързо! С това полезно приложение мога да следя колко калории съм приела и колко съм изгорила.

Следене на калориите с S Health

Следете калориите, които сте консумирали или изхвърлили. Въведете информация за себе си и си задайте цели, които ще ви помогнат да живеете здравословно.



В приложението S Health въведете физическите си данни като пол, височина, тегло и необходимата информация, за да създадете профил.

Записвайте калориите, които поемате всеки ден. Можете да зададете цел за прием на калории и да следите напредъка си.

Записвайте калориите, които сте изгорили, докато ходите или изпълнявате други упражнения. Можете да зададете цел за изгаряне на калории. Устройството показва колко близо сте до целта си и ви награждава със златен медал, когато я постигнете.

СЪВЕТ Мерните единици може да са различни в зависимост от региона.

Проверка на идеалната околна среда

Устройството измерва температурата и влажността в момента и ви препоръчва идеална околна среда за вашето удобство.

В приложението S Health чукнете ☰ > **Ниво на комфорт** и вижте идеалната температура и влажност.

- Иконата с лице показва дали околната среда в момента е комфортна.
- Температурата в момента и идеалната температура са показани отляво.
- Влажността в момента и идеалната влажност са показани отдясно.

Контрол при студ

Подарихме на децата си красиви ръкавици. Преди трябваше да ги свалят, за да използват телефона, но не и с това устройство. То разпознава допира дори и с ръкавици на ръцете!

- За да използвате тази функция, чукнете **Настройки** > **Моето устройство** > **Дисплей**, след което чукнете полето за отметка до **Висока чувствит. на допир**.
- В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои команди може да не бъдат разпознати.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

Printed in Korea
GH68-38853P
Bulgarian. 05/2013. Rev.1.1